

12090 - Commande automatique de rinçage à contre-courant, avec support mural

12108 - Commande automatique de rinçage à contre-courant

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Utilisation

2.1 Touches et structure des menus

Quatre touches sont prévues pour agir sur la commande automatique de rinçage à contre-courant. L'affichage se fait sur plusieurs lignes.








Touche	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> • Marche / arrêt • Afficher le menu principal • Naviguer dans le menu: retour
	<ul style="list-style-type: none"> • Naviguer dans le menu: vers le haut • Accroître le réglage
	<ul style="list-style-type: none"> • Naviguer dans le menu: vers le bas • Diminuer le réglage
	Confirmer le choix

Le menu principal se ramifie dans les sous-menus suivants:

- Rinçage
- Mode
- Divers

2.2 Définir la langue






La langue d'affichage est prédéfinie en allemand. Elle peut être redéfinie en français, en anglais ou en italien

1. Presser la touche  pour allumer l'appareil.
2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.
3. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Divers] et confirmer avec la touche .
4. Utiliser les touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Langue] et confirmer avec la touche .
5. S'aider des touches de direction pour sélectionner la langue choisie et confirmer avec la touche .


2.3 Régler le rinçage à contre-courant automatique

Sur l'appareil a été prédéfini le mode de fonctionnement [Manuel]. Pour obtenir un rinçage à contre-courant automatique avec une périodicité donnée, il faut passer au mode de fonctionnement [Automatique].




La périodicité de rinçage à contre-courant est prédéfinie à 20 jours (valeur normalisée). La valeur peut être fixée entre 1 heure et 52 semaines.



1. Presser la touche  pour allumer l'appareil.
2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.
3. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Mode] et confirmer avec la touche .
4. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Automatique] et confirmer avec la touche .
5. En s'aidant des touches de direction, agir sur les semaines, jours et heures pour choisir la périodicité des rinçages, et confirmer au fur et à mesure avec la touche .

2.4 Sélectionner le mode de fonctionnement à pression différentielle

Pour les filtres fins 18053 et 18054, on peut monter comme alternative un pressostat différentiel qui déclenche le rinçage à contre-courant en cas de différence de pression (se reporter aux  Instructions de montage 299.0.849 sur le pressostat différentiel 18052). Pour ce faire, il faut passer au mode de fonctionnement [Delta P].


Conditions:

- ✓ Le pressostat différentiel est monté sur le filtre fin et est raccordé à la commande automatique de rinçage à contre-courant.
 - ✓ La pression différentielle du rinçage à contre-courant est réglée sur le pressostat différentiel.
1. Presser la touche  pour allumer l'appareil.
 2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.
 3. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Mode] et confirmer avec la touche .






4. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Delta P] et confirmer avec la touche .
⇒ [Delta P activé?] est affiché.
5. Sélectionner [Oui] avec les deux touches de direction et confirmer avec la touche .

2.5 Afficher le prochain rinçage à contre-courant

Conditions:

- ✓ Le mode de fonctionnement est réglé sur [Automatique].
- ▶ Presser la touche  pour allumer l'appareil.
- ⇒ Le temps qui reste jusqu'au prochain rinçage à contre-courant s'affiche.

2.6 Déclencher un rinçage à contre-courant manuel

1. Presser la touche  pour allumer l'appareil.
2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.
3. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Rinçage] et confirmer avec la touche .
4. Si nécessaire, confirmer [Rinçage] une nouvelle fois avec la touche .
- ⇒ [Rinçage maintenant?] s'affiche.
5. Confirmer par [Oui] avec la touche .

3 Maintenance et entretien

3.1 Insérer les batteries

Dans l'idéal, la commande automatique de rinçage à contre-courant fonctionne sous 230 V. Les batteries, qui interviennent en cas de panne de secteur, doivent être remplacées tous les 3 ans environ.

En l'absence de raccordement sur secteur, la commande automatique de rinçage à contre-courant peut aussi être alimentée exclusivement par batteries. Dans ce cas, il faut effectuer régulièrement un contrôle de fonctionnement.

Conditions:

- ✓ 4 batteries de type AA sont disponibles sur place.
- 1. Ouvrir le compartiment à batteries. Pour ce faire, glisser le couvercle vers le bas dans le sens de la flèche puis le rabattre vers l'avant.






2. Insérer les batteries.
3. Fermer le compartiment.

4 Dépannage

4.1 Tableau des erreurs

Erreur	Cause	Remède
Erreur affichée [Vanne ouverte]	La vanne ne peut pas s'ouvrir car le robinet à bille s'est grippé ou est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer avec la touche  et déclencher un rinçage à contre-courant manuel; se reporter à ☞ «Déclencher un rinçage à contre-courant manuel», page 3. • Si le problème persiste: faire appel à l'installateur ou s'adresser à R. Nussbaum SA en appelant le: tél. 062 286 81 11
	La vanne ne peut pas se fermer pour cause de panne de la commande automatique de rinçage à contre-courant.	<ul style="list-style-type: none"> • Charger l'installateur de remplacer la commande automatique de rinçage à contre-courant.
	La vanne ne peut pas se fermer parce que les batteries sont épuisées (se reporter à l'erreur affichée [Batterie vide]).	<ul style="list-style-type: none"> • Insérer de nouvelles batteries; se reporter à ☞ «Insérer les batteries», page 3.
Erreur affichée [Vanne fermée]	La vanne ne peut pas s'ouvrir car le robinet à bille est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer avec la touche OK et déclencher un rinçage à contre-courant manuel; se reporter à ☞ «Déclencher un rinçage à contre-courant manuel», page 3. • Si le problème persiste: faire appel à l'installateur ou s'adresser à R. Nussbaum SA en appelant le: tél. 062 286 81 11
	La vanne ne peut pas se fermer pour cause de panne de la commande automatique de rinçage à contre-courant.	<ul style="list-style-type: none"> • Charger l'installateur de remplacer la commande automatique de rinçage à contre-courant.
	La vanne ne peut pas s'ouvrir parce que les batteries sont épuisées (se reporter à l'erreur affichée [Batterie vide]).	<ul style="list-style-type: none"> • Insérer de nouvelles batteries; se reporter à ☞ «Insérer les batteries», page 3.
Erreur affichée [Batterie vide]	Les batteries sont épuisées.	<ul style="list-style-type: none"> • Insérer de nouvelles batteries; se reporter à ☞ «Insérer les batteries», page 3.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



12090 12108