



- 13040** - Groupe de sûreté, sans raccords
- 13041** - Groupe de sûreté, avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001
- 13060** - Groupe de sûreté, sans raccords, avec réducteur de pression
- 13061** - Groupe de sûreté, avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001, avec réducteur de pression

1 Sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Montage et mise en service

2.1 Monter le groupe de sûreté

Conditions:

- ✓ La température maximale de l'eau chaude du chauffe-eau correspond à la température d'eau maximale autorisée pour les groupes de sûreté (90 °C pour les groupes de sûreté 13040/13041 et 70 °C pour les groupes de sûreté 13060/13061). Pour les données techniques, se reporter aux fiches correspondantes.
 - ✓ A l'avant du groupe de sûreté est monté, du côté entrée, un robinet d'arrêt.
1. Monter le groupe de sûreté horizontalement, l'écoulement dirigé vers le bas. Ne pas installer d'organe d'arrêt entre la soupape de sûreté et l'appareil à protéger.
 2. Visser la tubulure d'écoulement fournie 13091 sur la sortie d'écoulement de la soupape de sûreté.
 3. Avant la mise en service et à des fins de vérification, ouvrir la soupape de sûreté et la refermer.
 - ⇒ Après la fermeture, il ne doit plus y avoir d'eau qui s'échappe.

2.2 Monter la conduite d'évacuation

Les débits d'écoulement à traiter sont les suivants:

Dimensions	Pression de réglage [kPa] (bar)	Débit volumique en position de purge [l/min]
DN 15	600 (6)	89
DN 20	600 (6)	82

Conditions:

- ✓ Une conduite d'évacuation est présente.
- ✓ La conduite d'évacuation est suffisamment dimensionnée pour que l'on puisse traiter le débit d'écoulement conformément au tableau ci-dessus (SN 592000).
- ✓ La conduite d'évacuation n'est pas dotée d'une dérivation avant le siphon.
- Positionner la conduite d'évacuation avec un entonnoir sous le groupe de sûreté.

3 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- Le produit doit demeurer visible et accessible.
- En chauffe, pour des raisons de sécurité, de l'eau doit s'écouler de la conduite d'évent. En dehors de la phase de chauffage, la soupape de sûreté ne doit pas goutter en permanence.
- Pour toute information sur le montage et le démontage de la cartouche 93010, se reporter aux instructions de montage sur la cartouche. (☞ Instructions de montage 261.0.025)

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



13040



13041



13060



13061