

Pressbacken Mâchoires Ganasce Presswerkzeuge Pincès à sertir Pressatrici																			
	Typ 1 15–54	Typ 1 SOM 12–54	Typ 2 SOM 12–54	Typ 3 SOM 12–54	PT3 12–54	16–63	3/8–1	3/8–2	15–35	42–54	64–108	16–32	Z1	Z2	40				
	Typ 1 (–12.1995)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Typ 2 * (01.1996–12.1998)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 2 ** (01.1999–03.2007)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 3 (01.2001–03.2007)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 3AH (01.2001–03.2003)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 4A (03.2003–03.2007)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 5 + 5A (03.2007–03.2013)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 6 (03.2013–12.2020)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Typ 7 (01.2021–)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Backenaufnahme mit Anschlagung / Logement de mâchoire avec biseau / Mandrino portapezzo con smussatura

** Backenaufnahme ohne Anschlagung / Logement de mâchoire sans biseau / Mandrino portapezzo senza smussatura

ⓘ Diese Werkzeuge können nicht mehr repariert und gewartet werden. Es wird empfohlen, diese Werkzeuge zu ersetzen.

Ces outils ne peuvent plus être réparés ou entretenus. Il est recommandé de les remplacer.

Questi utensili non possono più venir riparati o mantenuti. Si consiglia di sostituire questi utensili.