





- 84255** - Collegamento a innesto diritto, per Optiflex-Flowpress, per tubi da 1 LU
- 84255** - Collegamento a innesto diritto, per Optiflex-Flowpress
- 84256** - Collegamento a innesto a gomito, per Optiflex-Flowpress, per tubi da 1 LU
- 84256** - Collegamento a innesto a gomito, per Optiflex-Flowpress
- 85155** - Collegamento a innesto diritto, per Optiflex-Profix
- 85156** - Collegamento a innesto a gomito, per Optiflex-Profix
- 85250** - Collegamento a innesto diritto, per Optiflex-Profix, con collegamento di sicurezza
- 85256** - Collegamento a innesto a gomito, per Optiflex-Profix, con collegamento di sicurezza
- 86104** - Collegamento a innesto diritto, con filetto maschio
- 86105** - Collegamento a innesto a gomito, con filetto maschio
- 86106** - Collegamento a innesto diritto, per MF½, con filetto maschio
- 86107** - Collegamento a innesto a gomito, per MF½, con filetto maschio
- 86120** - Tappo di chiusura a innesto, per distributore Optiflex
- 86121** - Collegamento di sicurezza, per stacco distributore

1 Montaggio


1.1 Realizzazione del collegamento con collegamento a innesto




1. Effettuare un controllo visivo delle superfici, dell'O-ring e dell'anello a scatto. La superficie interna dell'uscita collettore deve essere pulita e priva di depositi.



2. Inserire il tubo secondo le istruzioni operative del rispettivo sistema.




3. Inserire il collegamento a innesto.




4. Effettuare una prova di trazione.

1.2 Rimozione del collegamento a innesto



► Svitare il collegamento a innesto e il collegamento di sicurezza. Una volta inseriti il collegamento a innesto e il collegamento di sicurezza, non è più possibile separare i due pezzi.

1.3 Montaggio dei collegamenti di sicurezza



► Avvitare il collegamento di sicurezza sul distributore. Procedere senza superare la coppia di serraggio massima di 20 Nm.



In qualsiasi momento è possibile montare sul distributore i collegamenti a innesto con collegamento di sicurezza o collegamenti distributore anche senza collegamento di sicurezza.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.